



TECHNISCHE PRODUKTE

ecostucco

ECOSTUCCO ist ein vorgemischter Pulvermörtel, der für das Füllen der Fugen der **PIETRAECO**-Steinen sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt wird.

Es ist in 25 kg-Säcken und in 6 Farben; in der richtigen Konsistenz tropft es nicht; es kommt während seines Trocknungsvorgangs nicht zu Schrumpfen und Rissen, so dass das Produkt perfekt an den Steinwänden und am Untergrund anhaftet.

BIANCO
MALTABEIGE
MARCHIGIANOGRIGIO
CHIAROMARRONE
TOSCANOGRIGIO
TERRAGRIGIO
ANTRACITE**INERTE VULCANICO**

Um eine noch rustikalere Wirkung zu erzielen, die typisch für die Wände der Vergangenheit ist, **INERTE VULCANICO** mit unserem spezifischen Mörtel **ECOSTUCCO**. 1 Sack mit 7,5 L Inhalt pro 25 kg-Sack.



TECHNISCHE PRODUKTE

ecostucco

FUGENARTEN

Neben der Verlegung sind die Verfugungsarbeitsschritte auch wichtig. Mörtelfarbe, die Menge in den Fugen und die verschiedenen Bearbeitungstechniken können das Endaussehen des Werks vollständig verändern.

ECOSTUCCO erweitert die Verfugungsmöglichkeiten je nach der jeweiligen Bearbeitung, von den glattesten und homogensten bis zur größten Verarbeitungsart, die typisch für die alten Naturmörtel.

Hauptarten und spezifische massnahmen des eingriffs

- **Trockenfuge / Retusche:** Bei dieser Verlegungsart werden die einzelnen Kunststeine **PIETRAECO** aneinander gerückt. Eventuell wird dann bei möglichen Spalten mit **ECOSTUCCO** verfugt.
- **Normal fuge:** Bei dieser Verlegungsart wird der Mörtel mit einer Dicke von circa 2/3 cm je nach gewähltem Modell eingespritzt. Dabei wird der letzte Zentimeter der Steindicke frei gelassen und dann gezogen.
- **Vollfuge:** Bei dieser Verlegungsart wird der Mörtel bis zum vollständigen Auffüllen der Steindicke eingespritzt und dann mit kleinen Kellen gezogen..
- **Überfuge:** Bei dieser Verlegungsart wird der Mörtel über die vollständige Fuge hinaus eingespritzt, auch in unmittelbarer Nähe und auf der Fläche der Steine aufgetragen.

VORBEREITUNG VOM KLEBER ECOSTUCCO

Vorbereitung

Jeden 25 kg-Sack Pulver **ECOSTUCCO** mit etwa 4 - 4,5 Liter sauberem und frischem Wasser mischen, bis zum Erhalt einer homogenen Paste. Die Konsistenz der Mischung muss je nach Verwendungsbedingungen, Untergrund und Temperatur, angepasst werden. Bei stark absorbierenden Oberflächen und sommerlichen Temperaturen halten Sie ihn etwas flüssiger, umgekehrt, halten Sie ihn dichter bei nassem Material oder winterlichen Temperaturen (nicht niedriger als 5 °C). Der so erhaltene Fugenmörtel muss mit dem eigens dazu bestimmten Spritzbeutel, welcher von **RASTONE** geliefert wird, angebracht werden. Das am Ende abgeschnittene Loch des Spritzbeutels muss der Fugenbreite angemessen sein. Während des Auftragens darf der Fugenmörtel nicht auf den Stein fließen, da das den Stein definitiv befleckt.

Besondere hinweise

- Nie noch weichen Fugenmörtel bearbeiten.
- Keine nassen Spatel, Pinsel, Besen oder Schwämme verwenden.
- Unbedingt vermeiden, die Fugen mit nassen Pinseln oder Schwämmen zu glätten.
- Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, kann die Farbe des Mörtels durch mehreren Faktoren variieren, wie Verarbeitung, Temperatur, Feuchtigkeit und Trocknungszeit. Aus diesem Grund muss die Arbeit in einem einzigen Arbeitsdurchgang beendet werden. Die Verfugung einer halben Wand (von Ecke zu Ecke) sollte vermieden werden.

Durchschnittsverbrauch Von ECOSTUCCO Verlegung mit doppelter Kleberspachtelung	TROCKENFUGE / RETUSCHE	NORMAL fuge	VOLLFUGE	ÜBERFUGE
Rekonstruierter STEIN	1 kg/m ²	7-9 kg/m ²	11-13 kg/m ²	18-20 kg/m ²
Rekonstruierter ZIEGEL	-	3-4 kg/m ²	-	4-6 kg/m ²
BRICO PLUS fuge : 4 cm	-	20-24 kg/m ²	40-44 kg/m ²	-
ECKELEMENTE	1 lm = 0.25 m ²			