

GUIDA alla POSA

La presente guida alla posa contiene esclusivamente informazioni e raccomandazioni generali per l'utilizzo dei rivestimenti della collezione **INTEAK**.

Caratteristiche principali

Il legno è un **prodotto naturale** ed ogni albero è diverso ed ha le proprie caratteristiche.

Le variazioni naturali del colore e della classificazione sono da considerarsi normali e desiderabili, poiché ne migliorano la resa estetica.

I rivestimenti della collezione INTEAK devono essere installati esclusivamente in **ambienti interni**.

È responsabilità dell'installatore assicurarsi che **l'ambiente destinato al rivestimento INTEAK sia idoneo ed adatto all'utilizzo del prodotto**.

Almeno 14 giorni prima e dopo l'installazione, l'ambiente di posa deve avere una temperatura costante contenuta tra 15-24 °C ed un livello di umidità compreso tra il 40% ed il 65% per consentire una corretta acclimatazione.

Lasciare per **72 ore i pannelli ad acclimatarsi nel luogo in cui devono essere installati**.

Il legno si espande e si contrae sotto l'influenza della temperatura e dell'umidità di casa vostra, pertanto assicurarsi di **lasciare uno spazio di almeno 5 mm per le eventuali dilatazioni**, su tutti i lati della parete.

I pannelli possono essere applicati sia in orizzontale che in verticale.

Superfici di posa

Le pareti devono essere **dritte e livellate dal pavimento al soffitto**.

Le superfici di posa devono essere **sane, pulite e prive di detriti**.

Le superfici di posa devono essere completamente **asciutte, senza problemi di umidità e idonee a sostenere il peso del rivestimento**.

Le superfici di posa devono essere prive di vernici, oli, adesivi, cere, grassi o altro materiale che possa precludere o limitare l'adesione del collante.

Qualsiasi residuo può essere rimosso chimicamente o meccanicamente, ma **i prodotti a base solvente non devono essere usati** in nessuna circostanza.

Installazione

Si raccomanda di **mischiare pannelli provenienti da diverse scatole** in modo tale da ottenere un risultato più uniforme per colore, dimensione e struttura superficiale.

Installare i pannelli seguendo una **linea retta lunga tutta la parete**, aiutandosi con una livella od un laser.

Iniziare sempre **dal basso della parete** e proseguire fino all'altezza desiderata.

Per ottenere un risultato ottimale ed una **posa sfalsata, tagliare il primo pannello a metà ed installarlo a parete**.

L'altra metà può essere usata per una delle file successive.

Per il taglio dei pannelli usare **una pialla o una sega circolare a denti fini** o strumenti idonei al taglio del legno.

Per l'installazione su un supporto in legno si può utilizzare una pistola sparachiodi.

GUIDA alla POSA

Manutenzione e trattamenti

Utilizzare per la pulizia un panno pulito, morbido, e se necessario, leggermente umido.

Non utilizzare per la pulizia prodotti contenenti acidi o detergenti chimici.

Consigliamo per la manutenzione e la protezione di INTEAK un **trattamento con una cera idrorepellente** che conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale.